
3 - Corrente elettrica e circuiti

Corrente Elettrica



Si assuma che gli elettroni fluiscano verso destra, se agli estremi di un filo metallico si stabilisce una ddp elettrico, si <u>crea un moto di elettroni</u>.

La corrente è una misura della quantità di carica che passa attraverso un'area perpendicolare al flusso di carica e la sua formula è:

$$I = rac{\Delta q}{\Delta t} = rac{\epsilon}{R}$$


Unità di misura della corrente: $1C/sec = 1 \ amp$

Per sapere il numero di elettroni che passsano per un certo periodo di tempo la formula è:

$$num \ of \ electrons = rac{q}{carica \ del \ elettrone}$$

La corrente di elettroni **fluisce** fino a che la **differenza di potenziale non si annulla.

Per convenzione si assume che la corrente sia trasportata da cariche positive. Quindi la direzione di scorrimento della corrente in un filo è opposta al reale flusso degli elettroni (nel disegno di prima la corrente scorre verso sinistra)



In un circuito se la corrente scorre sempre nella stessa direzione si ha un circuito in **corrente continua** (DC).

Esercizio per capire le formule della corrente: <u>Esercizi d'esempio > Esempio 13</u> (<u>Corrente p.5</u>)


FEM e Circuiti

Una batteria ideale mantiene una differenza di potenziale costante tra i suoi morsetti.


Questa differenza di potenziale si chiama forza elettromotrice della batteria (FEM ϵ).

Il lavoro svolto da una batteria ideale nello spostare una carica q tra i due morsetti è:

$$W = q\epsilon$$



Il simbolo circuitale della batteria è:




Le batterie funzionano covertendo energia chimica in energia elettrica. Una batteria si esaurisce qunado non può sostenere piu le reazioni chimica al suo interno e quindi non può produrre piu lavoro per spostare le cariche

Resistenza e resistività

Un materiale è considerato **ohmico** se $\Delta V \propto I$ La legge di **ohm**:

$$\Delta V = IR$$

La costante di proporzionalità R viene chiamata **resistenza** e si misura in ohm (Ω ; $1\Omega=1V/A$)



La resistenza di un conduttore è: $R=
ho {L\over A}$ nella quale ho è la **resistività** del materia, L è la **lunghezza del conduttore**, A è l'area della sezione trasversale.

Con $R \propto \rho$ un materiale è considerato un conduttore se ρ è "piccolo" e isolante se ρ è "grande"

Resistività

La resistività di un materiale dipende dalla sua temperatura:

$$ho =
ho_0(1 + lpha(T - T_0))$$

Dove ρ_0 è la resistività alla temperatura T_0 e α è il coefficiente di temperatura della resisitività

In caso in cui tu dovessi avere delle resistenze invece che la resistività basta utilizzare l'unione di due formule che sono $\mathsf{R} = \rho \frac{L}{A}$ e la formula sopra ed esce che


$$R = R_0(1 + \alpha(T - T_0))$$

Un materiale è un **superconduttore** se $\rho=0$

Misura correnti e voltaggi

Le correnti si misurano con un amperometro

Un amperometro è posizionato in serie al componente circuitale di interesse ed ha una resistenza interna bassa, vediamo un immagine:




 A_1 misura la corrente attraverso R_1

 ${\cal A}_2$ misura la corrente attraverso ${\cal R}_2$

 A_3 misura la corrente estratta dalla fem

Voltometro

Invece un **voltmetro** si usa per misurare la caduta di potenziale su un elemento circuitale e al contrario dell'amperometro viene messo in **parallelo**. Un voltmetro ha una resistenza interna elevatat rispetto allre resistenze del circuito



Il voltometro misura la caduta di potenziale su \mathcal{R}_1

Potenza e Energia nei circuiti

Il tasso di dissipazione di energia è:

$$P = rac{\Delta U}{\Delta t} = rac{q}{\Delta t} \Delta V = I \Delta V$$

Invece l'energia dissipata basta calcolare la formula inversa

$$E = P * t$$

Dove P sta per la potenza dissipata e t il tempo di dissipazione (risultato in joule) Per una sorgente di fem:

$$P = I\epsilon$$

Invece per una resistenza è:


$$P=I\Delta V=I^2R=rac{\Delta V^2}{R}$$

Esempi di dissipazione e di potenza: <u>Esercizi d'esempio > Esempio 14 (Potenza e Eneriga nei circuiti p.18)</u> e pure <u>Esercizi d'esempio > Esempio 15 (Potenza e temperatura p.19)</u>

I principi di Kirchoff


Legge dei nodi

Un nodo è un punto in cui tre o piu filo (o altri componenti) si incontrano e da qui nasce <u>Legge dei nodi:</u> la corrente che entra in un nodo è la stessa che esce da esso. (questo principio esprime la conservazione della carica elettrica)




Legge delle maglie

Una maglia è un percorso chiuso all'interno di un circuito e da qui nasce <u>Legge</u> <u>delle maglie</u>: la somma delle cadute di potenziale in una maglia è <u>zero</u> (questo principio esprime la conservazione dell'energia)



Legge delle maglie: V - iR1 -iR2 = 0 una corrente scorrerà solo attraverso a una maglia



Applicando la legge delle maglie:


$$V_a b - IR = 0$$

$$\epsilon - Ir - IR = 0$$

Circuiti in Serie o in Parallelo

Resistenze: in serie

La corrente attraverso le due resistenze è uguale. NON viene consumanta mentre attraverso il circuito



Queste resistenze sono in serie

Applicando le legge di Kirchhoff's delle maglie per questo sistema:

$$\epsilon-IR_1-IR_2=0$$
 $\epsilon=IR_1+IR_2=I(R_1+R_2)=IR_{eq}$


In generale per le resistenze in serie la formula è:

$$R_{eq}=R_1+R_2{+}\ldots{+}R_n=\sum_{i=1}^nR_i$$

Resistenze: in parallelo

La corrente scorre solo attraverso circuiti chiusi. Quando la corrente raggiunge il punto **A** si divide in due correnti

R1 e R2 non sono attraversate dalla stessa corrente, sono in parallelo



Applicando la legge di Kirchhoff delle maglie sul circuito in questione:

$$\epsilon - I_1 R_1 = 0 \quad \epsilon - I_2 R_2 = 0$$

La caduta di potenziale attraverso ciascuna resistenza è la stessa.

Applicando la legge dei nodi in A: $I = I_1 + I_2$

Dalla legge delle maglie: $\epsilon = I_1 R_1 = I_2 R_2$

Sostituendo I_1 e I_2 nella legge dei nodi:

$$I = \frac{\epsilon}{R_1} + \frac{\epsilon}{R_2}$$

La coppia di resistenze R_1 e R_2 può essere sostitutita con una sola resistenza equivalente:

$$rac{1}{R_{eq}} = rac{1}{R_1} + rac{1}{R_2}$$


In generale per le resistenze in parallelo la formula è:

$$rac{1}{R_{eq}} = rac{1}{R_1} + rac{1}{R_2} + \ldots + rac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^n rac{1}{R_i}$$

Esercizi per capire i circuiti in serie e in parallelo: <u>Esercizi d'esempio > Esempio 16</u> (<u>Resistenze in serie/parallelo p.32</u>)

Condensatori: in serie

Per i condensatori in figura la carica sulle armature è la stessa.



I due condensatori sono collegati in serie


Applichiamo la legge di Kirchhoff delle maglie:

$$\epsilon - \frac{Q}{C_1} - \frac{Q}{C_2} = 0$$

$$rac{\epsilon}{Q} = rac{1}{C_1} + rac{1}{C_2} = rac{1}{C_{eq}}$$

La coppia di condensatori C_1 e C_2 può essere sostituita con un solo condensatoredi capacità equivalente:

$$rac{1}{C_{eq}} = rac{1}{C_1} + rac{1}{C_2}$$




In generale, per i condensatori in serie:

$$rac{1}{C_{eq}} = rac{1}{C_1} + rac{1}{C_2} + \ldots + rac{1}{C_n}$$
 $= \sum_{i=1}^n rac{1}{C_i}$

Condensatori: in parallelo

Per i condensatori in figura la carica sulle armature può essere divisa.



I due condensatori sono collegati in parallelo

Applichiamo la legge di Kirchhoff delle maglie:

$$egin{aligned} \epsilon-rac{Q_1}{C_1}&=0\ & & \ \epsilon-rac{Q_2}{C_2}&=0 \ & \ Q_{eq}&=Q_1+Q_2
ightarrow \epsilon C_{eq}=\epsilon C_1+\epsilon C_2 \end{aligned}$$

La coppia di condensatori C_1 e C_2 può essere sostituita con un solo condensatore di capacità equivalente:

$$C_{cq} = C_1 + C_2$$

In generale, per i condensatori in parallelo:

$$C_{eq}=C_1+C_2{+}\ldots{+}C_n=\sum_{i=1}^n C_i$$

Esercizi sui condensatori in parallelo/serie: Esercizi d'esempio